

BELMASH

PL Instrukcja montażu i zastosowanie

FORMULARZ SPRZEDAŻY

Podstawa

BELMASH PK-1 ☐

BELMASH PK-2 ☐

Blat stołu

BELMASH ST ☐

Data produkcji _____ Pieczętka _____

Okres gwarancyjny wynosi 12 miesięcy od dnia sprzedaży lub w przypadku braku daty sprzedaży 12 miesięcy od daty produkcji.

Data sprzedaży _____

Sprzedawca _____ Pieczętka _____

Producent: Sp. z oo. „Zavod Belmash”

Adres: 212000 Białoruś, Mogiljew, Sławgorodskij proezd 37

www.belmash.by

ver. 05-2019

BELMASH

PL Instrukcja montażu i zastosowanie

Podstawa

BELMASH PK-1

BELMASH PK-2

Blat stołu

BELMASH ST



 **BELMASH**
www.belmash.by

- 1 Podstawa BELMASH PK i Błat stołu ST służą do mocowania na nich maszyny (obrabianki do drewna). Podstawka umożliwia łatwe przeniesienie urządzenia do jednej osoby.
- 2 Podstawa składa się z:
 - dolnej szkieletowej konstrukcji Belmash PK z funkcją zamontowania i trwałego przymocowania na niej obrabiarki (patrz. Rys.1);
 - górnego blatu Belmash ST (w zestawie z Belmash PK) do swobodnego montażu na nim obrabiarki i innego małogabarytowego wyposażenia (patrz. Rys 2).

3 Parametry techniczne

Nazwa	Rozmiar, Dł.×Szer.×Wys, mm	Waga, kg
Podstawa BELMASH PK-1	805×638×530	9,2
Podstawa BELMASH PK-2	824×638×600	9,7
Błat stołu BELMASH ST	625×360×27	5,3

- 4 Złożenia i montażu podstawy dokonuje kupujący.
Najpierw należy rozpakować pudełko i upewnić się czy ilość elementów jest zgodna z ilością wymienionych elementów w pkt.5.


Jeśli podczas rozpakowywania zauważą Państwo brak elementów lub elementy uszkodzone proszę niezwłocznie poinformować o tym sprzedawcę.

Montażu podstawy dokonuje się zgodnie z rysunkami 1 i 2. Ostateczne dokręcenie śrub wykonuje się po zmontowaniu podstawy.


Punkty mocowania blatu do podstawy widoczne są na rys. 3.

5 Zawartość dostarczonego zestawu


Pozycja	Oznaczenie	Ilość szt	Urządzenie
1	Podpórka z rowkiem D	1	Podstawa BELMASH PK
2	Wsparcie bez rowka D	1	
3	Podpora koła z rowkiem E	1	
4	Podpora koła bez rowka E	1	
5	Poprzecznie długi	2	
6	Poprzecznie korodkaya	2	
7	Koło	2	
8	Śruba M8×20	12	Błat stołu BELMASH ST
9	Śruba M8×25	4	
10	Nakrętka M8	16	
11	Podkładka sprężynowa 8	16	
12	Płaska podkładka 20	2	
13	Zawlecza 4×32	2	
14	Błat stołu	1	



Rys. 1
Przykład montażu maszyny BELMASH SDM na podstawie BELMASH PK



Rys. 2
Montaż blatu stołu BELMASH ST na podstawie BELMASH PK



Rys. 3
Połączenie otworów podstawy (widok z góry)